

stf

SMART
Tracker

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS ANC
CON PANTALLA TÁCTIL INTELIGENTE

ST-E75022

GRACIAS POR ELEGIR LOS
AUDÍFONOS TRACKER DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA
DE STF®.



Están diseñados con pasión por nuestro equipo de ingenieros expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia de música, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos TRACKER de STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Control de llamadas / Cancelación de Ruido (ANC) / Ecualizador / Temporizador / Brillo de pantalla / Cambio de idioma / Cambio de fondo de pantalla / Buscador de audífonos / Ajustar hora y fecha / Seleccionar favorito / Activar cámara / Luz de pantalla / Reinicio de fábrica

05.
Indicaciones sobre los audífonos

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífonos.....1 par
- 02.**
Estuche de carga.....1 pieza
- 03.**
Cable de carga tipo C.....1 pieza
- 04.**
Guía rápida.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. BOTÓN TÁCTIL MULTIFUNCIÓN
2. BOTÓN DE BLOQUEO / DESBLOQUEO / REINICIO DE FÁBRICA
3. PANTALLA TÁCTIL
4. ESTUCHE DE CARGA
5. ENTRADA DE CARGA TIPO C

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.1

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 13 mm

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL): 109 dB

Potencia de salida: 3 mW

Entrada de carga: Tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería

audífono: 30 mAh

Capacidad de la batería del

estuche: 280 mAh

Tiempo de uso: 5 h

Micrófono: Si

ANC: Si

Iluminación LED: No

Pantalla táctil: Si

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará en la pantalla del estuche de carga.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender los audífonos, retira los audífonos del estuche de carga.

02. Para apagar los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón táctil. Escucharás un sonido indicando que se apagaron, o mételes en el estuche de carga.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende los audífonos retirándolos del estuche de carga.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos: TRACKER ANC TWS.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán

conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audífonos para reproducir o pausar una canción o hazlo desde la pantalla táctil de tu estuche de carga.



02. Para subir el volumen, desliza tu dedo hacia arriba sobre el botón táctil multifunción en cualquiera de los audífonos o presiona subir volumen en la pantalla de tu estuche de carga.



03. Para bajar el volumen, desliza tu dedo hacia abajo sobre botón táctil multifunción en cualquiera de los audífonos o presiona bajar volumen en la pantalla de tu estuche de carga.



04. Para adelantar o regresar la canción, accede a la opción en la pantalla táctil de tu estuche de carga.



NOTA: LA FUNCIÓN DE REGRESAR Y ADELANTAR CANCIÓN SOLO ESTA DISPONIBLE EN LA PANTALLA TÁCTIL DEL ESTUCHE DE CARGA.

Control de llamadas

01. Para responder o terminar una llamada, presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquier audífono.

02. Para rechazar la llamada, mantén presionado el botón táctil multifunción.

Cancelación de ruido (ANC)

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción de Cancelación de Ruido ANC.



03. Modo normal, esta función no activa la Cancelación de ruido ANC.

04. Activa la función de Cancelación de ruido.

05. Activa el modo Audio Transparente.

NOTA: AL APAGAR TUS AUDÍFONOS, TODOS LOS AJUSTES VUELVEN AL MODO NORMAL.

Ecuador

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción de Ecuador.



Cambio de idioma

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción de Cambio de idioma.

03. Selecciona el idioma.



NOTA: EL IDIOMA ESPAÑOL WENE ESTABLECIDO POR DEFAULT EN TUS AUDÍFONOS.

Cambio de fondo de pantalla

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción de Papel tapiz de bloqueo de pantalla.

03. Selecciona entre los 5 tipos de Papel tapiz de bloqueo de pantalla.



Encuentra tus audífonos

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción de Encuentra tus audífonos.



03. Esta opción te permite buscar tus audífonos en caso de no encontrarlos.

04. Selecciona el audífono que quieres buscar, escucharás que el audífono que seleccionarás emitirá un "beep" continuamente.

05. En la pantalla del estuche de carga aparecerá el símbolo de pausar, presionalo cuando hayas encontrado tu audífono.

Ajustar hora y fecha

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción de Ajustes.



03. Presiona en Ajustes y configura la hora y la fecha de tus audífonos

Seleccionar favorito

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción Me gusta.

03. Esta función te permitirá darle me gusta a todos los reel y shorts de redes sociales, así como también regresar o ir al siguiente reel o short de la red social.



Activar cámara

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción de Cámara.

03. Con esta función podrás tomar fotos a distancia (hasta 8m) con tu estuche de carga.



Luz de pantalla

01. Presiona el botón de bloqueo / desbloqueo para activar la pantalla táctil del estuche de carga.

02. Entre las opciones que se muestra en la barra de menú, selecciona la opción de Luz de pantalla.



Reinicio de fábrica

01. Para reiniciar de fábrica tus audífonos, mantén presionado durante 5 segundos el botón de reset que se encuentra en la parte trasera del estuche de carga.

02. Todos los ajustes volverán a los ajustes de fábrica.



INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Manténlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos, en caso de daño (comunicate con el centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx