stf

ESSENTIAL

AUDÍFONOS TRUE WIRELESS INALÁMBRICOS ST-E12896 ST-E12902 ST-E67583 GRACIAS POR ELEGIR LOS AUDÍFONOS ESSENTIAL DE STF®.



Estos audifonos fueron creados por un equipo de expertos obsesionados con el audio, combinando tecnología, calidad y un toque de magia para que tu música vaya contigo a todas partes.

Ahora solo queda lo mejor: ajustarlos, darle play a tu playlist favorita y dejar que el mundo suene increíble.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI VA. ESTAS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FIUTURAS.

stf

01.

Contenido del empaque

02.

Diagrama de producto

03.

Especificaciones

04.

Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y apagado /
Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica
/ Reproducción de audio / Control de llamadas

05.

Indicaciones sobre los audífonos

06.

Garantía

07.

Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

O3-Cable de carga_____1 pieza

04. Manual de usuario......1 pieza



TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

NOMBRE DEL CLIENTE.


NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1 ESTLICHE DE CARGA 2.INDICADOR LED DE ESTUCHE DE CARGA 3.TERMINALES DE CARGA 4 PANEL TOUCH 5 INDICADOR LED DEL ALIDÍFONO

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 54 Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 13 mm

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora: 100 dRSPL

Alimentación: 5\cc1A Entrada de carga: Tipo C

Canacidad de la batería (audifono): 35 mAh

Capacidad de la batería (estuche): 400 mAh

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz

Tiempo de reproducción: 6h Micrófono: Si

cargados, la luz se apagará, Encendido y apagado

Para encender o apagar los audifonos sigue las siguientes instrucciones:

O1. Para encender los audifonos, retira tus audifonos del estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que encendieron.

INSTRUCCIONES DE USO Carga de los audifonos

01. Tus audifonos va cuentan con cierta 02. Para apagar los audifonos, coloca 02. Una vez que los audifonos queden carra desde fábrica nor lo que te tus audifonos en el estuche de carga, sincronizados con el equipo, estos se recomendamos usados hasta que se Escucharás un sonido indicando que se mantendrán conectados así, a menos descarguen por completo antes de apagarán. cargarlos por primera vez.

02. La carga de la bateria se realiza a de conevión inalámbrica través de un cable de carga tipo C Enciende los audifonos presionando el CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES. (incluido en el empague).

O3. Deia que tus audifonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO nuevamente. El nivel de carga se indicará MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN 01. Presiona una vez el botón táctil con una luz y cuando estén completamente CON CLALOUIER DISPOSITIVO Y FIVIA multifunción de cualquiera de los dos OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL, audifonos para reproducir o pausar una

O1. En tu dispositivo, (celular, tablet,

OUE ES: 0000

nanel touch de encendido / anagado

laptop, mp3, mp4, etc.) entra a 02. Presiona 3 veces el botón táctil configuración conexión inalámbrica y elige multifunción de cualquier audifono para el nombre de los audifonos para cambiara la canción siguiente, sincronizar: STF ESSENCIAL

O3. Presiona 2 veces el botón táctil NOTA: SI TII DISPOSITIVO PIDE LINA multifunción de cualquier audifono para CONTRASEÑA. INGRESA LA PREDETERMINADA cambiara la canción anterior.

04. Asistente de voz Mantén presionado el

botón táctil durante 2 segundos.

que los desconectes manualmente o

reinicies el dispositivo conectado

NOTA: SI NO PHEDES ESTABLECER LINA

Reproducción de audio

Sincronización con dispositivos (celular, tablet, lapton. mp3. mp4. etc.)

canción.

Control de llamadas

cualquieraudifono.

antes de contestar la llamada.

01. Para responder una llamada, presiona 01. Asegúrate de leer completamente el 07. Debido a las características de la una vez el hotón táctil multifunción de manual de usuario del dispositivo que se tecnología de conexión inalámbrica, se

O2 Para colgar una llamada presiona dos ocasionar un daño permanente a tus oídos. veces el botón táctil multifunción de cualquier audifono después de contestar la llamada.

o directamente al fuego. 03. Para rechazar la llamada manté presionado el botón táctil multifunción de 04. Mantenlos aleiados de sustancias

e irreparable.

INDICACIONES SOBRE

conectará a los audifonos.

teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

O6. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, obietos, muros, árboles v otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a O2. Evita usar un volumen alto para no través de los audifonos.

OS. IMPORTANTE: nor tu seguridad O3. No los expongas a altas temperaturas NO utilices audifonos mientras maneias cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

cualquier audifono durante 15 segundos corrosivas, como agua salada, 09. No desmanteles los audifonos ni refrescos y mezclas líquidas que intentes repararlos en caso de daño puedan ocasionar un daño permanente (acude al centro de soporte técnico autorizado)

> 05. Este producto no garantiza un 10. Evita usarlos en una condición funcionamiento correcto con todos los deportiva que pueda llegar a da ñarlos.

Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

MARCAS COMERCIALES

O1. Para hacer efectiva esta garantía te

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra.

enmendaduras ni tachaduras

Garantía inválida

Stuffactory®, STF® v sus logotipos, • Cuando el producto se hava utilizado en Si tu producto presenta una falla de fábrica

años en todas sus partes ante cualquier alterado o reparado por personas no defecto de fabricación a partir del autorizadas por el fabricante nacional, momento en que el producto sea adquirido. importador o comercializador responsable

le acompaña. producto adquirido por un término de 5 . Cuando el producto haya sido abierto,

respectivo.

donde se adquirió el producto.

El ticket debe estar en buen estado, sin

aparecen bajo licencia exclusiva para condiciones distintas a las normales, esto por la cual aplique la garantía, por favor

 Cuando el producto no bava sido operado. WhatsApp. 33, 2181, 9661, o. vía, correo. de acuerdo con el instructivo de uso que se electrónico a soporte@stuffactorv.mx

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIEN

Condiciones

solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505 WhatsAnn 33 2181 9661 o via correo electrónico a soporte@stuffactorv.mx

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza

incluye: moiarlo quemarlo maltratarlo etc. comunicate via telefónica al número de

atención nacional sin costo 33 8995 2505