

BEAST[®]

stf



**ENC HI FI GAMING
EARBUDS**

MSTWS-200

¡GRACIAS POR ELEGIR LOS
MSTWS-200 - ENC HI FI
GAMING EARBUDS DE
BEAST STF®!



Nuestro equipo de ingenieros especializados en audio y gaming han puesto su corazón en este producto para brindarte una experiencia única, donde la funcionalidad, la comodidad y la calidad se fusionan.

Estamos aquí para ser tu compañero en todas esas batallas épicas que te esperan en el universo de los juegos. ¡Así que, ¿qué estás esperando? ¡Es hora de sumergirte en la acción!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

- 01.** Contenido del empaque
- 02.** Diagrama de producto
- 03.** Especificaciones
- 04.** Indicaciones sobre los audífonos
- 05.** Instrucciones de uso
- 06.** Marcas comerciales
- 07.** Datos de soporte y atención al cliente

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Audífonos.....1 par
- 02.** Estuche de carga.....1 pieza
- 03.** Cable de carga.....1 pieza
- 04.** Guía rápida.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO



1. INDICADOR RGB DE LOS AUDÍFONOS
2. BOTÓN MFB (PANEL TÁCTIL)
3. PINES DE CARGA DE LOS AUDÍFONOS
4. MICRÓFONOS
5. INDICADOR RGB DE LA CAJA
6. PUERTO DE CARGA DE LA CAJA (USB-C)

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrica: 15 m

Diámetro del altavoz: 10 mm

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL): 108 dB

Entrada de carga: Tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería (aurífono):

40 mAh

Capacidad de la batería (estuche):

300 mAh

Tiempo de uso: 6 h

Micrófono: Sí

Función ENC: Sí

Iluminación: LED

Latencia de conexión inalámbrica:

30 ms

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audífonos

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Abre el estuche de carga y los audífonos se encenderán automáticamente.

02. Para apagarlos, coloca tus audífonos en el estuche de carga. Escucharás un

sonido indicando que se apagarán.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

Enciende los audífonos retirándolos de su estuche de carga.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

01. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar: **BEAST MSTWS-200**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

02. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

PARA CONSULTAR EL MANUAL DE USUARIO TA:



INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

- 01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.
- 02.** Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.
- 03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
- 04.** Mantenlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.
- 05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.
- 06.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.
- 07.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.
- 08. IMPORTANTE:** por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.
- 09.** No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).
- 10.** Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF®, Beast STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

- 01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx
- 02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.
- 03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.



www.stf.tech