

BEAST
stf



MSI-100



**LOW LATENCY
WIRELESS GAMING HEADSET**

STG-H77927

¡GRACIAS POR ELEGIR EL
MSI-100 LOW LATENCY
WIRELESS GAMING HEADSET
DE BEAST STF®!



Nuestro equipo de ingenieros especializados en audio y gaming han puesto su corazón en este producto para brindarte una experiencia única, donde la funcionalidad, la comodidad y la calidad se fusionan.

Estamos aquí para ser tu compañero en todas esas batallas épicas que te esperan en el universo de los juegos. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Es hora de sumergirte en la acción!

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

- 01.**
Contenido del empaque
- 02.**
Diagrama de producto
- 03.**
Especificaciones
- 04.**
Instrucciones de uso
- 05.**
Garantía
- 06.**
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífono inalámbrico.....1 pieza
- 02.**
Cable de carga.....1 pieza
- 03.**
Receptor de conexión.....1 pieza
- 04.**
Micrófono desmontable.....1 pieza
- 05.**
Guía de usuario.....1 pieza

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- A. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
- B. BOTÓN DE MODO MULTIFUNCIÓN
- C. BOTÓN DE VOLUMEN +
- D. BOTÓN DE VOLUMEN -
- E. PUERTO DE CARGA TIPO C / PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO CON CABLE TIPO C
- F. PUERTO DE MICRÓFONO DESMONTABLE
- G. INDICADOR LED

ESPECIFICACIONES

Conexión alámbrica: USB tipo C

Conexión inalámbrica: 5.0

Conexión inalámbrica RF: 2.4 GHz

Longitud del cable: 1.5 m

Batería: 150 mAh

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Diámetro del altavoz: 40 mm

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL): 120 dB SPL

Micrófono: Externo desmontable

Flexibilidad del micrófono: Ajustable

Directividad del micrófono:

Omnidireccional

Rango de frecuencia del micrófono:

100 Hz - 10 kHz

Impedancia del micrófono: 22 kohm

Baja latencia (Gaming): 18 ms

Latencia de conexión inalámbrica:

30ms

Carga de los audífonos

Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlo por primera vez.

01. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

02. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón A, escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón de A, escucharás un sonido indicando que se apagará.

Método de emparejamiento

01. Mantén presionado el "botón de encendido (A)" de 3 a 5 segundos para encender, después haz doble clic en el "botón de encendido (A)" para cambiar al modo 2.4G o **conexión inalámbrica**.

02. Modo 2.4G: Conecta el receptor USB a la computadora, los audífonos se conectarán automáticamente. (si no puedes conectarte, mantén presionado el "botón de modo (B)" durante 5 segundos para reconectar).

03. Modo conexión inalámbrica: Mantén presionado el "botón de modo (B)" durante 5 segundos para entrar en el estado de emparejamiento, después busca **"BEAST MSI-100"** (sujeto al nombre de **conexión inalámbrica del cliente**) en tu dispositivo, encuéntralo y emparejalo.

NOTA: SI EL TELEFONO MÓVIL YA HA ESTADO CONECTADO A ESTOS AUDÍFONOS, SE CONECTARÁN AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE CAMBIAR AL MODO CONEXIÓN INALÁMBRICA.

Conexión alámbrica USB tipo C

01. Conecta el cable de datos TYPE-C a USB en modo 2.4G. Las funciones de las teclas son las mismas que en el modo 2.4G. (Para volver a usar el modo 2.4G, desconecta el cable USB y presiona el "botón de encendido (A)" para reconectar al receptor 2.4G).

02. Conecta el cable de datos TYPE-C a USB en modo **conexión inalámbrica** (conexión inalámbrica encendida o apagada). Las funciones de las teclas son las mismas que en el modo 2.4G. (Cuando se inserta el cable USB, los audífonos se apagan. Para usar su conexión inalámbrica, enciéndelo primero).

03. Si no hay salida de sonido después de conectar el cable, verifica si el dispositivo de reproducción predeterminado en la computadora es esta tarjeta de sonido USB.

NOTA: PARA GARANTIZAR LA REPRODUCCIÓN BAJO ESTE MODO, ES CRUCIAL UTILIZAR EL CABLE USB TIPO C SUMINISTRADO CON LOS AUDÍFONOS. EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO CABLE, PUEDES UTILIZAR CUALQUIER OTRO CABLE USB TIPO C QUE ADMITA LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DATOS.

FUNCIONES DE LAS TECLAS Y TONOS DE AVISO

Botón	Función	Modo de operación	Tono de aviso	Notas
C	Volumen +	Clic simple o pulsación larga	Volumen máximo	
	Anterior	Doble clic	N/A	
D	Volumen -	Clic simple o pulsación larga	Volumen mínimo	
	Siguiente	Doble clic	N/A	
A	Reproducir, Pausar	Clic simple	N/A	
	Cambio de modo (BT/2.4G)	Doble clic	Modo conexión inalámbrica / Modo Gaming	
	Responder / Colgar llamada	Clic simple	N/A	Llamadas en modo conexión inalámbrica
	Rechazar llamadas	Pulsación larga de 2 segundos	N/A	Llamadas en modo conexión inalámbrica
	Activar asistente de voz	Triple clic	N/A	Modo de conexión inalámbrica
	Encender / Apagar	Pulsación larga de 3-5 segundos	Encendido / Apagado	
B	Micrófono Encendido / Apagado	Clic simple	Micrófono Encendido / Apagado	
	Forzar Desconexión / Parezar	Pulsación larga de 5 segundos		
	Conexión exitosa		Conectado	
	Desconectado		Desconectado	
	Esperando conexión		Emparejando	
	Alarma de batería baja		Batería baja	

Descripción de la Función de Indicadores

- 01.Encendido:** Luz azul durante 1 segundo
- 02.Apagado:** Luz roja durante 1 segundo
- 03.Emparejando:** Las luces roja y azul parpadean alternadamente
- 04.Conexión Exitosa:** La luz azul parpadea cada 5 segundos
- 05.Reproduciendo Música:** La luz azul parpadea cada 5 segundos
- 06.Pausa de Música:** La luz azul parpadea cada 5 segundos
- 07.Llamada Entrante:** La luz azul parpadea cada 5 segundos
- 08.En Llamada:** La luz azul parpadea cada 5 segundos
- 09.Batería Baja:** La luz roja parpadea cada 5 segundos
- 10.Cargando:** Luz roja encendida
- 11.Carga Completa:** Luz roja apagada

Función de Alarma de Batería Baja

- 01.** Cuando el nivel de la batería es inferior a 3.3V, los audífonos emitirán un aviso de "Battery Low" cada 1 minuto.
- 02.** Cuando el nivel de la batería es inferior a 3.25V, los audífonos emitirán un aviso de "Power Off" y se apagarán automáticamente.

Modo de Ahorro de Energía

- 01.** Cuando los audífonos se desconectan del dispositivo durante 5 minutos, se apagan automáticamente.

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

- 01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.
- 02.** Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.
- 03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
- 04.** Mantenlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.
- 05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.
- 06.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.
- 07.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.
- 08. IMPORTANTE:** por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.
- 09.** No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).
- 10.** Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

Stuffactory®, STF®, Beast Stf® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunicate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx



.....
NOMBRE DEL CLIENTE.

.....
NO. DE FACTURA.

.....
PRODUCTO.

.....
FECHA DE COMPRA.

.....
TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

.....
SELLO DE LA TIENDA.