

stf one^{pro}

AUDÍFONO ON EAR INALÁMBRICO
CON AUDIO ESPACIAL Y CANCELACIÓN
ACTIVA DE RUIDO AVANZADA

ST-H67088

GRACIAS POR ELEGIR
LOS AUDÍFONOS INALÁMBRICOS
ONE PRO ON EAR CON AUDIO
ESPACIAL Y CANCELACIÓN
ACTIVA DE RUIDO AVANZADA
DE STF®.



Fueron creados por un equipo de expertos obsesionados con el audio, combinando tecnología, calidad y un toque de magia para que tu música vaya contigo a todas partes.

Ahora solo queda lo mejor: ajustarlos, darle play a tu playlist favorita y dejar que el mundo suene increíble.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Control de reproducción de audio / Control de llamadas / Asistente de voz / Modo ANC / Audio espacial ON / OFF / Cambiar modo EQ

05.
Indicaciones sobre los audífonos

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífono.....1 pieza
- 02.**
Cable de carga tipo C.....1 pieza
- 03.**
Cable 3.5 mm.....1 pieza
- 04.**
Guía rápida.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1.CONTROL DE VOLUMEN / SIGUIENTE CANCIÓN
- 2.CONTROL DE VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR
- 3.PUERTO DE CARGA TIPO C
- 4.INDICADOR LED
- 5.PUERTO AUX
- 6.BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO / REPRODUCIR / PAUSAR
- 7.MICRÓFONO
- 8.BOTÓN ULT / ANC / AUDIO ESPACIAL

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.4

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 40 mm

Rango de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL): 120 dB SPL

Entrada de carga: USB tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1A

Capacidad de la batería: 300 mAh

Tiempo de uso: 40 h / 25 h (ANC activado)

Reducción de ruido (ANC) en dB: -20 dB

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Micrófono: Omnidireccional

Rango de frecuencia del micrófono: 50 Hz - 10 kHz

Presión sonora (dB SPL) del micrófono: 65 dB SPL

Latencia de conexión inalámbrica: 20 ms

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audífonos

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón de Encendido / Apagado; escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón de Encendido / Apagado; escucharás un sonido indicando que se apagará.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

Enciende los audífonos presionando el panel touch de encendido / apagado.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

01. En dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar: **ONE PRO**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

02. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Control de reproducción de audio

01. Reproducir / Pausar: Presiona brevemente el botón de encendido.

02. Anterior: Mantén presionado "-" para seleccionar la canción anterior.

03. Siguiente: Mantén presionado "+" para seleccionar la siguiente canción.

04. Vol + : Presiona brevemente "+" para subir el volumen.

05. Vol - : Presiona brevemente "-" para bajar el volumen.

NOTA: LA OPCIÓN DE CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO NO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.

Control de llamadas

01. Responder llamadas entrantes: Presiona brevemente el botón de encendido.

NOTA: ALGUNOS SMARTPHONES ESTÁN CONFIGURADOS POR DEFECTO PARA RESPONDER LLAMADAS A TRAVÉS DE SU PROPIO RECEPTOR. CONSULTA EL MANUAL DE TU SMARTPHONE Y AJUSTA LA CONFIGURACIÓN SEGÚN SEA NECESARIO.

02. Finalizar la llamada actual: Presiona brevemente el botón de encendido.

03. Rechazar llamadas entradas: Mantén presionado el botón de encendido.

NOTA: LA OPCIÓN DE CONTROL DE LLAMADAS NO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.

Asistente de voz

Presiona dos veces el botón de encendido para activar el asistente de voz.

NOTA: LA OPCIÓN DE ASISTENTE DE VOZ NO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.

Modo ANC

Presiona una vez el botón ULT / ANC para activarlo. Vuelve a presionarlo una vez más para desactivarlo.

NOTA: LA FUNCIÓN ANC NO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.

Audio espacial ON / OFF

Mantén presionado el botón encendido para activar el **Audio Espacial**.

Vuelve a mantenerlo presionado para activar el modo **Espacial Tracking**. Mantén presionado una tercera vez para desactivar el **Audio Espacial**.

NOTA: LAS FUNCIONES DE MODO ESPACIAL SOLO PODRÁN SER ACTIVADAS CUANDO LOS AUDÍFONOS ESTÉN REPRODUCIENDO AUDIO A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA CON UN DISPOSITIVO. ESTAS FUNCIONES NO SON COMPATIBLES CON LA CONEXIÓN AUXILIAR DE 3.5 MM.

Cambiar modo EQ

Presiona dos veces el botón ULT/ANC para alternar entre los tres modos de EQ (Bass, High pitch y vocal).

NOTA: LA OPCIÓN PARA AJUSTAR EL MODO DE ECUALIZACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE ÚNICAMENTE CUANDO LA FUNCIÓN ANC ESTÉ DESACTIVADA, Y TAMPOCO ES COMPATIBLE CON LA CONEXIÓN DE 3.5 MM.

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Garantía inválida

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx