

stf

SOAR

AUDÍFONOS TWS  
CON CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO

ST-E78541  
ST-E78558  
ST-E10715  
ST-E10722

GRACIAS POR ADQUIRIR  
LOS AUDÍFONOS SOAR  
ANC DE CONEXIÓN  
INALÁMBRICOS DE STF®.



Estos audífonos han sido diseñados por un equipo de ingenieros guapachosos y expertos en audio dispuestos a llevarte de paseo por el mundo de la música, sin importar dónde te encuentres.

¿Cuál es la fórmula mágica detrás de estos audífonos increíbles? Tres ingredientes clave: funcionalidad, comodidad y calidad.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor experiencia musical, solo tienes que darle play a tus canciones favoritas con los audífonos STF®

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

stf

01.  
Contenido del empaque

02.  
Diagrama de producto

03.  
Especificaciones

04.  
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos inalámbricos / Reproducción de audio / Modo juego y modo ANC / Control de llamadas

05.  
Garantía

06.  
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01. Audífonos.....1 par
- 02. Estuche de carga.....1 pieza
- 03. Cable de carga.....1 pieza
- 04. Almohadillas extras.....3 piezas
- 05. Guía rápida.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

## COLOCACIÓN DEL AUDÍFONO

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.3

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Diámetro del altavoz:** 10 mm

**Rango de frecuencia:** 20 Hz / 20 kHz

**Impedancia:** 32 ohm

**Presión sonora (dB SPL):** 121 dB SPL

**Entrada de carga:** Tipo C

**Alimentación:** 5Vcc 1A

**Capacidad de la batería**


**audífono:** 30 mAh

**Capacidad de la batería del**

**estuche:** 200 mAh

**Tiempo de uso:** 5 h

**Micrófono:** 4 micrófonos



1. LED INDICADOR
2. BOTÓN TÁCTIL MULTIFUNCIÓN
3. ENTRADA DE CARGA TIPO C
4. ESTUCHE DE CARGA

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

**03.** Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

### Encendido y apagado

**01.** Para encender: Para encender los audífonos, retira los audífonos del estuche de carga o presiona durante 3 segundos el botón táctil. Escucharás un sonido indicando que encendió.

**02.** Para apagar: Para apagar los audífonos, presiona durante 3 segundos el botón táctil. Escucharás un sonido indicando que se apagaron, o mételos en el estuche de carga.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende los audífonos presionando el botón de encendido / apagado

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos: **SOAR ANC**

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*



### Reproducción de audio

**Reproducir / Pausar canción**  
Presiona una vez

**Canción siguiente**  
Presiona durante 2 segundos

**Canción anterior**  
Presiona durante 2 segundos

### Modo juego y modo ANC

**Modo juego**  
Presiona 2 veces

**Modo ANC**  
Presiona 2 veces

**ANC transparente**  
Presiona 2 veces

**ANC reducción de ruido**  
Presiona 2 veces

### Control de llamadas

**Responder o finalizar llamada**  
Presiona una vez

**Rechazar llamada**  
Presiona 2 veces

**Asistente de voz**  
Presiona 3 veces

## INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

**02.** Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

**03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Mantenlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

**05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**06.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

**07.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

**08. IMPORTANTE:** por tu seguridad NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

**09.** No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos, en caso de daño (comunicate con el centro de soporte técnico autorizado).

**10.** Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

### Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx