

AUDÍFONOS OWS OPEN WIRELESS STEREO CON LUZ LED

ST-E49155

GRACIAS POR ELEGIR LOS AUDÍFONOS SPORT ONE + OWS OPEN WIRELESS STEREO DE STF®.



NOTA: LEE PORFAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL
PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA
ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS
SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA
GUARDARIO PARA CONSULTAS FUTURAS.

Fueron creados por un equipo de

expertos obsesionados con el audio,

combinando tecnología, calidad y

un toque de magia para que tu

música vava contigo a todas partes.

Ahora solo queda lo mejor: ajustarlos, darle play a tu playlist

favorita v deiar que el mundo suene

increíble

stf

01.

Contenido del empaque

02.

Diagrama de producto

03.

Especificaciones

04.

Instrucciones de uso

Carga de los audifonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Control de llamadas / Asistente de voz / Cancelación de ruido y modo transparente / Iluminación del gancho auditivo

05.

Indicaciones sobre los audífonos

06.

Garantía

07.

Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01. Audífonos inalámbrico1 par
02. Estuche de carga1 pieza
03. Cable de carga1 pieza



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 54

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 13 mm

Impedancia: 16 ohm Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Presión sonora: 105 dBSPI

Alimentación: 5Vcc1A

Entrada de carga: Tipo 0

Capacidad de la batería

(audifono): 40 mAh Capacidad de la batería

(estuche): 400 mAh

Tiempo de reproducción

50% de volumen: 5h

Tiempo de reproducción

75% de volumen: 3h Micrófono: S

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audifonos

través de un cable de carga tipo C

con una luz y cuando estén completamente

(incluido en el empaque).

cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

01. Tus audifonos va cuentan con cierta Enciende los audifonos presionando el 01. Reproducir / Pausar Música: Doble carga desde fábrica por lo que te nanel touch de encendido / anagado. recomendamos usarlos hasta que se cargarlos por primera vez.

nuevamente. El nivel de carga se indicará sincronizar, SPORT PLUS

descareuen por completo antes de NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO 02. Subir Volumen (+): Un toque en el MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN audifono derecho.

O1. En tu dispositivo (celular tablet.

NOTA: SI TII DISPOSITIVO PIDE LINA

(celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTARLECER LINA

CONEXIÓN. REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

reinicies el dispositivo conectado audifonos.

CON CUALOUIER DISPOSITIVO Y EVITA 02. La carga de la batería se realiza a OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL 03. Baiar Volumen (-); Un toque en el

audifono izquierdo. laptop, mp3, mp4, etc.) entra a O4, Canción Siguiente: Tocar tres veces

03. Deja que tus audifonos se carguen configuración conexión inalámbrica y elige el audifono derecho. 05 Canción Anterior Tocar tres veces el

audifono izquierdo.

CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA Control de llamadas

O1. Responder / Finalizar Llamada: Doble

sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos 02. Rechazar Llamada: Mantén presionado que los desconectes manualmente o por 2 segundos en cualquiera de los

Asistente de voz

de los audifonos

Transparente

audifono derecho

audifono derecho

audifonos.

01. Activar Siri o Asistente de Voz. Mantén 01. Asegúrate de leer completamente el 07. Debido a las características de la

Transparente y ANC: Toca dos veces el

. 02. Evita usar un volumen alto para no través de los audifonos. Cancelación de Ruido v Modo

ocasionar un daño permanente a tus oídos. O3. No los expongas a altas temperaturas NO utilices audifonos mientras O1. Activar / Alternar entre Modo o directamente al fuego.

conectará a los audifonos

04 Mantenine aleiados de sustancias corrosivas, como agua salada, 09. No desmanteles los audifonos ni

Iluminación del Gancho Auditivo O1. Encender Luz del Gancho Auditivo: teléfonos móviles v dispositivos con Toca cuatro veces en cualquiera de los conexión inalámbrica de otras marcas.

e irrenarable.

O6. La tecnología conexión inalámbrica 02. Apagar Luz del Gancho Auditivo: Toca de este producto tiene un alcance de cuatro veces en cualquiera de los audifonos, transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, obietos muros, árboles v otros dispositivos

pueden interferir con el alcance real de

presionado por 2 segundos en cualquiera manual de usuario del dispositivo que se tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a

> OS IMPORTANTE: nor tu seguridad maneias cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

02. Desactivar ANC: Toca dos veces el refrescos y mezclas líquidas que intentes repararlos en caso de daño puedan ocasionar un daño permanente (acude al centro de soporte técnico autorizado)

> 05. Este producto no garantiza un 10. Evita usarlos en una condición funcionamiento correcto con todos los deportiva que pueda llegar a dañarlos.

Garantía inválida

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, . Cuando el producto se haya utilizado en Si tu producto presenta una falla de fábrica Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

MARCAS COMERCIALES

le acompaña. Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza nroducto adquirido por un término de 5 . Quando el producto haya sido abierto, años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes via telefónica al número de atención nacional sin costo 33

aparecen baio licencia exclusiva para condiciones distintas a las normales, esto, por la cual aplique la garantía, por favor incluve; moiarlo, quemarlo, maltratarlo, etc. comunicate via telefónica al número de

respectivo

atención nacional sin costo 33 8995 2505. Cuando el producto no hava sido operado WhatsApp. 33 2181 9661 o vía correo. de acuerdo con el instructivo de uso que se electrónico a soporte@stuffactorv.mx

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENT

alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional momento en que el producto sea adquirido. importador o comercializador responsable

Condiciones

8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o via correo electrónico a soporte@stuffactorv.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Para encender o apagar los audifonos **02.** Una vez que los audifonos queden toque en cualquiera de los audifonos. sigue las siguientes instrucciones:

> O1. Para encenderlos, retira tus audifonos del estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que encendieron.

02. Para apagarlos audifonos, coloca tus audifonos en el estuche de carga Escucharás un sonido indicando que se

apagarán.

completamente antes de empezar a usarlos el nombre de los audifonos para

OUF ES: 0000

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

Reproducción de audio toque en cualquiera de los audifonos.