

stf one^{pro}

AUDÍFONOS TWS INALÁMBRICOS
CON AUDIO ESPACIAL Y CANCELACIÓN
ACTIVA DE RUIDO AVANZADA

ST-E12469

GRACIAS POR ELEGIR
LOS AUDÍFONOS ONE
PRO TWS INALÁMBRICOS
CON AUDIO ESPACIAL Y
CANCELACIÓN ACTIVA DE
RUIDO AVANZADA DE STF®.



Fueron creados por un equipo de expertos obsesionados con el audio, combinando tecnología, calidad y un toque de magia para que tu música vaya contigo a todas partes.

Ahora solo queda lo mejor: ajustarlos, darle play a tu playlist favorita y dejar que el mundo suene increíble.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de los audífonos / Encendido y Apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Control de llamadas / Asistente de voz / ANC / Modo Transparencia / Audio Espacial / Uso de un solo audífono (Dos Métodos) / Reconexión automática / Restablecimiento de fábrica

05.
Indicaciones sobre los audífonos

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Audífonos inalámbricos.....1 par
- 02.**
Estuche de carga.....1 pieza
- 03.**
Cable de carga.....1 pieza
- 04.**
Almohadillas.....3 pares
- 05.**
Guía rápida.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1.PANEL TOUCH
- 2.INDICADOR LED DE ESTUCHE DE AUDIFONO
- 3.TERMINALES DE CARGA
- 4.MICRÓFONO
- 5.INDICADOR LED DE ESTUCHE DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.4

Alcance inalámbrico: 10 m

Diámetro del altavoz: 12 mm

Impedancia: 32 ohm

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Presión sonora: 92 dB SPL

Alimentación: 5Vcc 1A

Entrada de carga: Tipo C

Capacidad de la batería audífono: 40 mAh

Capacidad de la batería estuche: 400 mAh

Tiempo de reproducción: 7 h (ANC ON)

Tiempo de reproducción: 8 h (ANC OFF)

Reducción de ruido (ANC) en dB: -20dB

Micrófono: Sí

ANC: Sí

Protección IP: IPX4

Latencia de conexión inalámbrica: 50 ms

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de los audífonos

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tus audífonos se carguen completamente antes de empezar a usarlos nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz y cuando estén completamente cargados, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar los audífonos sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encenderlos, retira tus audífonos del estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que encendieron.

02. Para apagarlos, coloca tus audífonos en el estuche de carga. Escucharás un sonido indicando que se apagarán.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

Enciende los audífonos presionando el panel touch de encendido / apagado.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

01. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar: **ONE PRO**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

02. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Reproducir / Pausar: 1 toque en el audífono izquierdo (L) o derecho (R).

02. Canción anterior: 2 toques en el audífono izquierdo (L).

03. Canción siguiente: 2 toques en el audífono derecho (R).

04. Subir volumen: 3 toques en el audífono derecho (R).

05. Bajar volumen: 3 toques en el audífono izquierdo (L).

Control de llamadas

01. Responder llamadas: 1 toque en el audífono izquierdo (L) o derecho (R).

02. Finalizar llamadas: 2 toques en el audífono izquierdo (L) o derecho (R).

03. Rechazar llamadas: 2 toques en el audífono izquierdo (L) o derecho (R).

Asistente de voz

Manten presionado el audífono izquierdo (L) por 2 segundos y suelta antes de 4 segundos; de lo contrario, los audífonos se apagarán.

ANC / Modo transparencia

Cambio de modo ANC (Encendido / Apagado / Transparencia): Mantén presionado el audífono derecho (R) por 2 segundos.

Audio espacial

5 toques en el audífono izquierdo (L) o derecho (R).

Uso de un solo audífono (dos métodos)

01. Saca un solo audífono y deja el otro en el estuche de carga con la tapa cerrada.

02. Saca ambos audífonos del estuche de carga, mantén presionado cualquiera de ellos por 3 ó 4 segundos para apagar ambos al mismo tiempo, luego mantén presionado un solo audífono para encenderlo.

Reconexión automática

01. Si los audífonos ya han sido vinculados con el teléfono, se conectarán automáticamente al encenderlos y escucharás la notificación de "Conectado".

02. Si los audífonos salen del rango de operación de conexión inalámbrica y vuelven dentro del rango, se reconectarán automáticamente y escucharás la notificación de "Conectado".

Restablecimiento de fábrica

01. Con los audífonos apagados, mantén presionados ambos audífonos durante 10 ó 12 segundos hasta que las luces roja y azul parpadeen rápidamente dos veces y luego comiencen a alternar entre rojo y azul. Esto indica que el restablecimiento de fábrica en modo monoaural se ha completado.

02. Para restaurar el modo binaural, coloca ambos audífonos en el estuche de carga, cierra la tapa y luego retíralos nuevamente.

INDICACIONES SOBRE LOS AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos y mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño permanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad, NO utilices audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx