# stf

# ριο

AUDÍFONO ON FAR INALÁMBRICO CON AUDIO ESPACIAL Y CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO AVANZADA

ST-H67088

GRACIAS POR ELEGIR EL AUDÍFONO OUE MÚSICA EN UNA EXPERIENCIA ÚNICA CON LOS ONE PRO AUDÍFONOS ON FAR CON AUDIO **ESPACIALY** CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO AVANZADA DE CONEXIÓN INALÁMBRICA DE STE®.



Estos audífonos creados por un equipo de ingenieros expertos sonido, listos para llevarte a un viaie musical donde sea aue estés.

¿Cuál es la receta secreta 02. detrás de estos audifonos? Tres ingredientes claves: Garantía funcionalidad, comodidad v calidad.

Así que, solo dale play y deja que los audífonos STF hagan su magia.

MARCAS Y RECURDA GUARDARLO PA CONSULTAS FUTURAS.

Instrucciones de uso Carga de los audifonos / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos

03.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERIZTICAS DEL PRODUCTO,	O1. Audífono inalámbrico1 par
INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS	<b>02.</b> Cable de carga1 pieza
MARCAS Y RECURDA GUARDARLO PARA	03.

Cable 3.5 mm1	pieza
04.	
Guía de usuario1	pieza

stf

7.MICRÓFONO

8 BOTÓN ULT / ANC.

## ESPECIFICACIONES

## Conexión inalámbrica: 54

Alcance inalámbrico: 10m Diámetro del altavoz: 40mm Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Impedancia: 32ohm Presión sonora (dBSPL): 120 dRSPL

Entrada de carga: USBtino C Alimentación: 5\/c14

Capacidad de la batería: 300 mAh Tiempo de uso:

40h/25h(ANCactivado) Reducción de ruido (ANC) en dB:

-20dB

Entrada de audio auviliar:35mm

Micrófono: Omridieccional Rango de frecuencia del micrófono:

50Hz-10kHz Presión sonora (dBSPL) del micrófono:

65dRSPI

Latencia de conexión inalámbrica: 20ms

INSTRUCCIONES DE USO

#### Carga del audifono

O1. Tu audifono ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlo hasta que se descargue por completo antes de cargarlo por primera vez.

02. La canga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que tu audifono se cargue completamente antes de empezar a usarlo nuevamente. El nivel de carga se indicará con una luz v cuando esté completamente cargado, la luz se apagará.

#### Encendido y apagado

Para encender o apagar el audifono sigue las siguientes instrucciones:

O1. Para encende el audifono, presiona durante 3 segundos el botón de Encendido / Anagado, escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar el audifono, presiona durante 3 segundos el botón de Encendido / Anagado, escucharás un sonido indicando que se apagará.

## INDICACIONES SOBRE EL AUDÍFONO Sincronización con dispositivos

# de conexión inalámbrica

01. Enciende el audifono presionando el panel touch de encendido / apagado.

NOTA: RECLIERDA ESTAR A LINA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALOUIER DISPOSITIVO Y EVITA o directamente al fuego. OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre del audifono para sincronizar: ONF PRO

NOTA: SETE DISPOSITIVO PIDE LINA CONTRASEÑA. INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

O3. Una vez que el audifono quede sincronizado con el equipo, este se mantendrá conectado así, a menos que lo desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, lanton, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER LINA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará al audifono

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos. 03. No lo expongas a altas temperaturas

04. Mantenlo aleiado de sustancias corrosivas, como agua salada, refrescos v mezclas líquidas que puedan ocasionar un daño nermanente e irreparable.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles v dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas. 06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10

metros aproximadamente, sin embarato obstáculos como personas, obietos, muros, árboles votros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión OZ Debido a las características de la tecnología. de conexión inalámbrica, se producirá un listero retardo entre el sonido transmitido por el

dispositivo a través de los audifonos 08. IMPORTANTE: portu seguridad, NO utilices

audifonos mientras maneias qualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc. 09. No desmanteles el audifono ni intentes renarado en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

 Evita usado en una condición deportiva. que pueda llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® v sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

### GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunicate via telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9661 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactorv.mx.